

1. Параметры

Нагрузка при испытании, 2000 кг.

Грузоподъемность – одинарный 500 кг – двойной 1000кг.

Бочка – 210 литров, 55 галлонов.

Вес – 17 кг

2. Внимание

Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению и соблюдайте следующие правила:

- (1) Не превышайте допустимую грузоподъемность
- (2) Внимательно осмотрите приспособление на предмет повреждений
- (3) Не вносите изменения в конструкцию приспособления без согласования с производителем

3. Инструкция по эксплуатации

1. Подвести подъемное устройство на крюк вертикально.
2. Расположите бочку строго под устройством.
3. Зафиксируйте бочку за ободок тремя лапками подъемного устройства во избежание крена бочки и равномерного распределения давления.

4. Обслуживание

Просьба перед использованием внимательно осмотреть детали конструкции и цепь на наличие повреждений.

5. Гарантия

Гарантийный срок службы данного изделия составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию и не более 24 месяцев с момента продажи.

Дата продажи: _____

ООО «Лидер-Сервис»

198206, г. Санкт-Петербург, ул. Лётчика
Пилутова, д.12 тел (921) 945-17-29

Устройство грузоподъемное
для бочек
DL-500 (цепной)

