

## **1. Параметры**

Грузоподъемность – 500 кг.

Бочка – 210 литров, 55 галонов.

Вес – 4,5 кг

## **2. Внимание**

Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению и соблюдайте следующие правила:

- (1) Не превышайте допустимую грузоподъемность
- (2) Внимательно осмотрите приспособление на предмет повреждений
- (3) Не вносите изменения в конструкцию приспособления без согласования с производителем

## **3. Инструкция по эксплуатации**

1. Подвести подъемное устройство на крюк вертикально.
2. Расположите бочку строго под устройством.
3. Зафиксируйте бочку за ободок тремя лапками подъемного устройства во избежание крена бочки и равномерного распределения давления.

## **4. Обслуживание**

Просьба перед использованием внимательно осмотреть детали конструкции и цепь на наличие повреждений .

## **5. Гарантия**

Гарантийный срок службы данного изделия составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию и не более 24 месяцев с момента продажи.

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Сервисное обслуживание:

ООО «Лидер-Сервис»

198206, г. Санкт-Петербург, ул. Лётчика

Пилютова , д.12 тел (921) 945-17-29

Товар не подлежит обязательному сертифицированию на основании постановления № 1013 от 13 августа 1997г. об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.12.2005 № 775)

## Устройство грузоподъемное для бочек



DL500A